



**WestfalenGas**

## Conneo. Schnell wechseln ist ganz leicht.



1

Flasche mit Kragenöffnung nach unten fest an vorgesehener Vorrichtung des Staplers befestigen.



2

Schlauch mit Adapter seitlich an die Conneo-Flasche heranführen.



3

Adapter auf das Ventil der Conneo-Flasche aufsetzen.



4

Adapter mit einem festen Ruck auf das Ventil drücken, bis ein Click-Geräusch vernehmbar ist.



5

Hahn des Adapters durch 90°-Drehung öffnen.



6

Stapler starten – Conneo genießen. Schnell wechseln ist ganz leicht!



7

Zum Lösen des Adapters von der Conneo-Flasche den Hahn durch 90°-Drehung schließen. Dann den Hahn nach innen drücken.



8

Nach dem Click-Geräusch den Adapter vom Ventil der Conneo-Flasche abziehen.

Westfalen AG, Energieversorgung, Industrieweg 43, 48155 Münster, Tel. 0251 695-6716  
flaschengas@westfalen.com, westfalen-conneo.de